



THERMACELL®

MINI HALO

**HYTTYSTEN TORJUNTAAN
MYGGSKYDD**



KÄYTTÖTARKOITUS: Hyttysten torjuntaan rakennusten ulkopuolella. Käyttö muuhun tarkoitukseen tai vastoin käyttöohjeita on kielletty.

KÄYTTÖOHJE: Valmiste on imeytetty lämmitettävään tyyneyn, josta kuumennuksen yhteydessä haihtuu valmistetta ilmaan. Yksi matto kestää noin 4 tuntia. Aseta laite tasaiselle, tukevalle pinnalle siten, että verkko on ylöspäin. Älä peitä laitetta sen ollessa päällä. Käytä laitteessa ainoastaan Thermacell-mattoja.

HUOMAUTUKSET: Käytä laitetta ainoastaan hyttysten torjuntaan ulkotiloissa. Ei saa käyttää sisätiloissa, kuten teltoissa tai muissa suljetuissa tiloissa. Älä kosketa kuumaa ritilää laitteen ollessa päällä. Puhdista kostealla pyyhkeellä vain, kun laite on pois päältä ja jäähtynyt. Muut kuin Thermacell-kaasusäiliöt eivät toimi laitteessa.



MITEN KÄYTÄT MINI HALO -LAITETTA?

1. Poista karkotematon suojakääre ja työnnä matto laitteen ritilän alle.
2. Poista butaanikaasupullon korkki ja kierrä pullo paikoilleen. Älä kierrä liian tiukalle!
3. Käännä karkottimen alareunassa olevaa rengasta oikealle niin, että valkoinen piste on "ON"-merkin kohdalla. Kaasu alkaa virrata.
4. Odota 5-10 sekuntia ja käännä alareunan rengasta vielä eteenpäin oikealle "START"-kohtaan, jolloin kuulet naksahduksen.

OFF
○

ON → START
● → 🔥

5. Voit varmistaa laitteen olevan päällä katsomalla laitteen yläosassa olevasta reiästä. Mikäli hehku näkyy, on laite päällä. Mikäli ei, käännä alareunan rengasta "START" -kohtaan 2-3 kertaa nopeassa tahdissa.
6. Sammuttaaksesi laitteen, käännä karkottimen alareunassa olevaa rengasta vasemmalle niin, että valkoinen piste on "OFF" -merkin kohdalla. Anna laitteen jäähtyä ennen varastointia.
7. Työnnä käytetty matto pois paikoiltaan uuden maton avulla.



VINKKEJÄ

- *Laite lämpenee täyteen tehoonsa noin vartissa.
- *Sijoita laite tuulen yläpuolelle tehon maksimoimiseksi.
- *Yksi matto toimii maksimissaan 4 tuntia.
- *Yksi laite kattaa noin 20m² alueen. Suuremman alueen kattamiseksi, käytä useampia laitteita.
- *Säilytä puhtaassa ja kuivassa paikassa.
- *Matto muuttuu sinisestä valkoiseksi karkoteaineen vähetessä. Vaihda matto sen ollessa valkoinen.
- *Laitteen ollessa päällä, saattaa matosta lähteä pieni määrä karkoteaineen höyryä. Tämä on normaalia.

ONGELMANRATKAISU

Jos et näe oranssia hehkua laitteen yläosan ikkunasta

1. Toista laitteen käynnistysohjeet.
2. Mikäli hehkua ei edelleenkään näy, varmista, että kaasupullo on kierretty kunnolla paikoilleen ja toista käynnistysohjeet.
3. Tarkista kaasun määrä. Mikäli kaasupullo on tyhjä tai lähes tyhjä, korvaa se uudella ja toista käynnistysohjeet.

Toimiiko tuote oikein?

1. Sijoita laite tuulen yläpuolelle tehon maksimoimiseksi. Tuulinen sää saattaa vaikuttaa laitteen tehoon heikentävästi.
2. Tarkista karkoteainematto. Matto muuttuu sinisestä valkoiseksi karkoteaineen vähetessä. Vaihda matto sen ollessa valkoinen. Mattojen vaihto-ohje on käynnistysohjeen kohdassa 7.
3. Tarkista kaasun määrä. Mikäli kaasupullo on tyhjä tai lähes tyhjä, korvaa se uudella ja toista käynnistysohjeet. Tarkista, että laite on päällä yläreunassa olevasta reiästä.

PROBLEMLÖSNING

Ifall du inte ser glödet genom hålet i övre delen av apparaten.

1. Upprepa apparatens startanvisningar.
2. Ifall glödet inte syns trots det så bör du granska att butanflaskan är rätt fastskruvad och upprepa startanvisningarna.
3. Granska butanmängden i gaspatronen. Byt gaspatron ifall den är tom eller nästan tom och upprepa därefter startanvisningarna.

Funktionerar produkten rätt?

1. Placera apparaten ovanför vinden för att maximera effekten. Vind kan förorsaka lägre effekt.
2. Granska myggskyddsmattan. Mattan ändrar färg från blå till vit då myggskyddsämnet i mattan minskar. Byt ut mattan då den är vit. Anvisningar för att byta matta hittas under punkt 7 i startanvisningarna.
3. Granska butanmängden i gaspatronen. Byt gaspatron ifall den är tom eller nästan tom och upprepa därefter startanvisningarna. Granska att apparaten är på genom att titta i hålet i övre delen av apparaten.

ANVÄNDNINGSSÄNDAMÅL: För bekämpning av myggor utomhus.


Användning för andra ändamål eller i strid med bruksanvisningarna är förbjuden.

BRUKSANVISNING: Preparatet har absorberats in i en uppvärmningsbar dyna och det avgår till luften vid uppvärmning. En matta varar i upp till 4 timmar.

Placera Thermacell på en plan ytmed värmeelement uppåt. Täck inte apparaten när den är på. Använd endast Thermacell-mattor.

ANMÄRKNINGAR: Använda apparat endast för bekämpning av myggor utomhus.

Får ej användas inomhus, i tält eller andra slutna rum. Rör inte den varma gallret när apparaten är påslagen. Rengöring/avtorkning skall ske när apparaten är avstängd och avvalnad. Andra gaspatroner än Thermacell fungerar inte i apparaten.



BRUKSANVISNING FÖR MINI HALO APPARAT

1. Ta mattan ur skyddsförpackningen och tryck in mattan under gallret på apparaten.
2. Ta bort locket på butanflaskan och skruva fast flaskan. Skruva inte för spänt.
3. Vrid knappen som ligger i undre delen av apparaten mot höger till ON -läge. Gasen börjar flöda.
4. Vänta 5-10 sekunder och vrid därefter knappen mot höger till START -läge så att det hörs ett klick.

OFF
○

ON
●

START
→ 🔥

5. Du kan granska att apparaten är på genom att titta genom det runda hålet på apparatens övre del. Ifall det glöder är apparaten på och myggskyddet aktiverat. Om det inte glöder är apparaten inte på och du måste vrida knappen 2-3 gånger snabbt mot START.

6. För att släcka apparaten vrid knappen mot vänster till OFF -läge. Låt apparaten avkylas innan den ställs undan och lagras.

7. Tryck ut den använda mattan genom att trycka in den nya mattan under gallret.



TIPS

*Apparaten värms upp till full inom ungefär 15 minuter.

*Placera apparaten ovanför vind för maximal effekt.

*En matta räcker maximalt 4 timmar.

*En apparat täcker ca 20m² område. Använd flera apparater för att skydda större område.

*Lagra apparaten i rent och torrt utrymme.

*Mattan ändrar färg från blå till vit då myggskyddsämnet i mattan minskar. Byt ut mattan då den är vit.

*Då apparaten är på och myggskyddet aktiv kan en liten mängd ånga komma ur matta som är normalt.

Thermacell© Anti Mosquito II Pralletriini CAS 23031-36-9

Haitallista nieltynä. Haitallista hengitettynä. Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Pese kädet huolellisesti käsittelyn jälkeen. Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto.

JOS KEMIKAALIA ON NIELTY:
Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN /lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia. **JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY:** Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys. Hävitä sisältö /pakkaus paikallisten ohjeiden mukaan.

11,61 % (w/w)

**Rekisteröinnin haltija/
registeringsinnehavare:**
Jamone SWEDEN AB
Slottsberget 28
Gothenburg 41757, Sweden

Maahantuoja:
Proviter Oy
Tullikatu 12 A 4
21100 Naantali
Puh: 010 229 1250, www.proviter.fi

**Varoitus
Varning**
Lupanumero:
TUKES-2016-BTA-004

Thermacell© Anti Mosquito II Pralletrin CAS 23031-36-9

Skadligt vid förtäring. Skadigt vid inandning. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Tvätta händer grundligt efter användning. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.

VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL/läkare. **VID INANDNING:** Flytta personen till frisk luft och se att andningen underlättas. Innehållet/behållaren lämnas till i nationella bestämmelser.



Thermacell© kaasupatruuna
Butaani, CAS numero 106-97-8

Erittäin helposti syttyvä kaasu.
Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta.

- Tupakointi kielletty. Poista kaikki sytytyslähteet, jos sen voi tehdä turvallisesti. Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä lasten ulottumattomissa. Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C lämpötiloille.

Painesäiliö: Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä. Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen.

Thermacell© gaspatron
Butan, CAS nummer 106-97-8

Extremt brandfarlig gas. Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor.

- Rökning förbjuden. Avlägsna alla antändningskällor om det kan göras på ett säkert sätt. Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras oåtkomligt för barn. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C / 122 °F. Tryckbehållare: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.



12g / pullo

Proviter Oy, Tullikatu 12 A 4, 21100 Naantali
Puh. 010 229 1250, www.proviter.fi

Vaara
Fara